

**DISCHI  
IN  
MICROFIBRA  
PER OGNI  
UTILIZZO.**



**IPC**

INTEGRATED PROFESSIONAL CLEANING



# ***PRESTAZIONI OTTIMALI*** **PER OGNI TIPO DI SUPERFICIE**

Utilizzati con macchina lavasciuga oppure con monospazzola, i dischi in microfibra risultano efficaci nella pulizia e nell'igienizzazione delle superfici, quali legno, moquette, marmo e acciaio.

Il movimento delle spazzole combinato alle elevate prestazioni della microfibra nella rimozione dello sporco, rende i dischi gli strumenti ideali per la pulizia di ampie superfici.

---

# ***UNA VASTA GAMMA*** **PER OGNI APPLICAZIONE**

La nuova gamma di dischi in microfibra è la giusta soluzione per pulire, lucidare e mantenere ogni tipo di superficie, da quella più delicata a quella più dura.



# ZEBRY

È un disco in microfibra morbida bianca a pelo rasato, intervallata a strisce, indicata per raccogliere una quantità maggiore di sporco. La morbidezza della microfibra rende Zebry lo strumento ideale per una pulizia costante dei pavimenti delicati, garantendo ottimi risultati.


## CON FORO

Codice	Diametro
MOPP00228	33 cm / 13"
MOPP00330	43 cm / 17"
MOPP00331	51 cm / 20"

## SENZA FORO

Codice	Diametro
MOPP00333	20 cm / 8"
MOPP00257	33 cm / 13"
MOPP00229	43 cm / 17"
MOPP00332	51 cm / 20"

COMPOSIZIONE:  
100% Poliestere



## SUPERFICI

Acciaio  
Cotto  
Granito  
Gres  
Legno Naturale  
Legno Prefinito  
Linoleum  
Marmo  
Monocottura  
Piastrellato  
Pvc  
Resina

## ISTRUZIONI D'USO

- 1** — CARICARE LA SOLUZIONE DETERGENTE nel serbatoio della monospazzola/lavasciuga.
- 2** — POSIZIONARE IL DISCO SOTTO IL TRASCINATORE della macchina e installarlo correttamente.
- 3** — POSIZIONARE LA MACCHINA.
- 4** — AZIONARE LA MACCHINA.
- 5** — CONTROLLARE LO STATO DI SATURAZIONE del disco ogni 50 m<sup>2</sup> circa.
- 6** — SE IL DISCO IN MICROFIBRA È SATURO, non procedere più oltre (il disco non raccoglierà più lo sporco) e sostituirlo.
- 7** — RIMUOVERE IL DISCO IN MICROFIBRA a pulizia ultimata e lavarlo (ad immersione in vasca o lavatrice).

## ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Programma di lavaggio:  
Mop 60°C Standard



Temperatura di lavaggio:  
60°C



Cicli di lavaggio:  
500



Giri centrifuga:  
Max 1100 giri/min



Consigli di lavaggio:  
Non usare ammorbidenti, candeggina e cloro



Asciugatura:  
Asciugatura normale (max 50°C). Non essiccare

## AREE DI APPLICAZIONE



NEGOZI



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



SCUOLE / UNIVERSITÀ



UFFICI / HORECA



SANITÀ



STAZIONI / AEROPORTI





# DEEP SNOW

Deep Snow è il disco in microfibra mista a pelo medio indicato per la rimozione e il trattamento dello sporco. Ideale per resa a m2 e durata, garantisce risultati di pulizia efficaci.

## CON FORO

Codice	Diametro
MOPP00314	33 cm / 13"
MOPP00315	43 cm / 17"
MOPP00316	51 cm / 20"

## SENZA FORO

Codice	Diametro
MOPP00340	20 cm / 8"
MOPP00311	33 cm / 13"
MOPP00312	43 cm / 17"
MOPP00313	51 cm / 20"

COMPOSIZIONE:  
100% Poliestere



## SUPERFICI

Acciaio  
Cotto  
Granito  
Gres  
Legno Naturale  
Legno Prefinito  
Linoleum  
Marmo  
Monocottura  
Piastrellato  
Pvc  
Resina

## ISTRUZIONI D'USO

- 1** — CARICARE LA SOLUZIONE DETERGENTE nel serbatoio della monospazzola/lavasciuga.
- 2** — POSIZIONARE IL DISCO SOTTO IL TRASCINATORE della macchina e installarlo correttamente.
- 3** — POSIZIONARE LA MACCHINA.
- 4** — AZIONARE LA MACCHINA.
- 5** — CONTROLLARE LO STATO DI SATURAZIONE del disco ogni 50 m<sup>2</sup> circa.
- 6** — SE IL DISCO IN MICROFIBRA È SATURO, non procedere più oltre (il disco non raccoglierà più lo sporco) e sostituirlo.
- 7** — RIMUOVERE IL DISCO IN MICROFIBRA a pulizia ultimata e lavarlo (ad immersione in vasca o lavatrice).

## ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Programma di lavaggio:  
Mop 60°C Standard



Temperatura di lavaggio:  
60°C



Cicli di lavaggio:  
500



Giri centrifuga:  
Max 1100 giri/min



Consigli di lavaggio:  
Non usare ammorbidenti, candeggina e cloro



Asciugatura:  
Asciugatura normale (max 50°C). Non essiccare

## AREE DI APPLICAZIONE



NEGOZI



SCUOLE / UNIVERSITÀ



UFFICI / HORECA



STAZIONI / AEROPORTI



# SHINE


Soffice e di alta qualità, Shine è perfetto per una pulizia non aggressiva delle superfici. È il disco in microfibra particolarmente indicato per la lucidatura di tutti i pavimenti delicati e cerati.

## CON FORO

Codice	Diametro
MOPP00200	33 cm / 13"
MOPP00203	43 cm / 17"
MOPP00207	51 cm / 20"

## SENZA FORO

Codice	Diametro
MOPP00335	20 cm / 8"
MOPP00246	33 cm / 13"
MOPP00202	43 cm / 17"
MOPP00206	51 cm / 20"



## COMPOSIZIONE:

66% Poliestere, 34% Poliammide

## SUPERFICI

Acciaio  
Cotto  
Granito  
Gres  
Legno Naturale  
Legno Prefinito  
Linoleum  
Marmo  
Monocottura  
Piastrellato  
Pvc  
Resina

## ISTRUZIONI D'USO

- 1** — CARICARE LA SOLUZIONE DETERGENTE nel serbatoio della monospazzola/lavasciuga.
- 2** — POSIZIONARE IL DISCO SOTTO IL TRASCINATORE della macchina (fino a 500 rpm) e installarlo correttamente.
- 3** — POSIZIONARE LA MACCHINA.
- 4** — AZIONARE LA MACCHINA. Si consiglia di procedere lentamente per consentire al disco in microfibra di lucidare il pavimento.
- 5** — CONTROLLARE LO STATO DI SATURAZIONE del disco ogni 50 m<sup>2</sup> circa.
- 6** — NEL CASO IL DISCO SIA SATURO, non procedere oltre e sostituirlo.
- 7** — RIMUOVERE IL DISCO IN MICROFIBRA A PULIZIA ULTIMATA e lavarlo (ad immersione in vasca o lavatrice).

## ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Programma di lavaggio:  
Dischi 40°C



Temperatura di lavaggio:  
40°C



Cicli di lavaggio:  
500



Giri centrifuga:  
Max 1100 giri/min



Consigli di lavaggio:  
Non usare ammorbidenti, candeggina e cloro




Asciugatura:  
Asciugatura normale (max 50°C). Non essiccare


## AREE DI APPLICAZIONE



SANITÀ



SCUOLE / UNIVERSITÀ



NEGOZI



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE





# TREE


Tree è il disco in microfibra bianco - azzurra a pelo rasato particolarmente indicato per superfici microporose. Nel caso in cui non sia richiesto un trattamento specifico, è la soluzione ideale per la pulizia quotidiana dei pavimenti.

## CON FORO

Codice	Diametro
MOPP00213	33 cm / 13"
MOPP00217	43 cm / 17"
MOPP00222	51 cm / 20"

## SENZA FORO

Codice	Diametro
MOPP00336	20 cm / 8"
MOPP00302	33 cm / 13"
MOPP00303	43 cm / 17"
MOPP00221	51 cm / 20"



## COMPOSIZIONE:

80% Poliammide, 20% Acetato

## SUPERFICI

Cotto  
Granito  
Gres  
Linoleum  
Marmo  
Monocottura  
Piastrillato  
Pvc  
Resina

## ISTRUZIONI D'USO

- 1** — CARICARE LA SOLUZIONE DETERGENTE nel serbatoio della monospazzola/lavasciuga.
- 2** — POSIZIONARE IL DISCO SOTTO IL TRASCINATORE della macchina e installarlo correttamente.
- 3** — POSIZIONARE LA MACCHINA.
- 4** — AZIONARE LA MACCHINA.
- 5** — CONTROLLARE LO STATO DI SATURAZIONE del disco ogni 50 m<sup>2</sup> circa.
- 6** — SE IL DISCO IN MICROFIBRA È SATURO, non procedere più oltre (il disco non raccoglierà più lo sporco) e sostituirlo.
- 7** — RIMUOVERE IL DISCO IN MICROFIBRA a pulizia ultimata e lavarlo (ad immersione in vasca o lavatrice).

## ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Programma di lavaggio:  
Mop 60°C Standard



Temperatura di lavaggio:  
60°C



Cicli di lavaggio:  
300



Giri centrifuga:  
Max 1100 giri/min



Consigli di lavaggio:  
Non usare ammorbidenti, candeggina e cloro



Asciugatura:  
Asciugatura normale (max 50°C). Non essiccare


## AREE DI APPLICAZIONE



SANITÀ



NEGOZI



UFFICI / HORECA



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



SCUOLE / UNIVERSITÀ





# BEE

Con inserti abrasivi di diversa durezza, questo disco in microfibra a pelo lungo è consigliato per la rimozione dello sporco ostinato. La microfibra bianca più morbida intrappola le particelle di sporco, garantendo ottimi risultati di pulizia.

## CON FORO

Codice	Diametro
MOPP00189	33 cm / 13"
MOPP00192	43 cm / 17"
MOPP00196	51 cm / 20"

## SENZA FORO

Codice	Diametro
MOPP00337	20 cm / 8"
MOPP00188	33 cm / 13"
MOPP00191	43 cm / 17"
MOPP00195	51 cm / 20"



## COMPOSIZIONE:

55% Poliammide, 45%, Poliestere

## SUPERFICI

Granito  
Gres  
Marmo  
Monocottura  
Piastrellato  
Resina

## ISTRUZIONI D'USO

- 1** — CARICARE LA SOLUZIONE DETERGENTE nel serbatoio della monospazzola/lavasciuga.
- 2** — POSIZIONARE IL DISCO SOTTO IL TRASCINATORE della macchina e installarlo correttamente.
- 3** — POSIZIONARE LA MACCHINA.
- 4** — AZIONARE LA MACCHINA.
- 5** — CONTROLLARE LO STATO DI SATURAZIONE del disco ogni 50 m<sup>2</sup> circa.
- 6** — SE IL DISCO IN MICROFIBRA È SATURO, non procedere più oltre (il disco non raccoglierà più lo sporco) e sostituirlo.
- 7** — RIMUOVERE IL DISCO IN MICROFIBRA a pulizia ultimata e lavarlo (ad immersione in vasca o lavatrice).

## ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Programma di lavaggio:  
Mop 60°C Standard



Temperatura di lavaggio:  
60°C



Cicli di lavaggio:  
300



Giri centrifuga:  
Max 1100 giri/min



Consigli di lavaggio:  
Non usare ammorbidenti, candeggina e cloro



Asciugatura:  
Asciugatura normale (max 50°C). Non essiccare

## AREE DI APPLICAZIONE



NEGOZI



PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



STAZIONI / AEROPORTI



UFFICI / HORECA



SCUOLE / UNIVERSITÀ



AUTOMOTIVE





# ONLY SCRUB


Ideale per la rimozione dello sporco più ostinato, questo disco in microfibra nera abrasiva è molto resistente ed aggressivo nell'applicazione. Si consiglia per la pulizia dei pavimenti antiscivolo nel settore alimentare.

## CON FORO

Codice	Diametro
MOPP00308	33 cm / 13"
MOPP00309	43 cm / 17"
MOPP00310	51 cm / 20"

## SENZA FORO

Codice	Diametro
MOPP00334	20 cm / 8"
MOPP00305	33 cm / 13"
MOPP00306	43 cm / 17"
MOPP00307	51 cm / 20"



## COMPOSIZIONE:

80% Poliammide, 20% Poliestere

## SUPERFICI

Gres  
Monocottura  
Piastrillato

## ISTRUZIONI D'USO

- 1** — CARICARE LA SOLUZIONE DETERGENTE nel serbatoio della monospazzola/lavasciuga.
- 2** — POSIZIONARE IL DISCO SOTTO IL TRASCINATORE della macchina e installarlo correttamente.
- 3** — POSIZIONARE LA MACCHINA.
- 4** — AZIONARE LA MACCHINA.
- 5** — CONTROLLARE LO STATO DI SATURAZIONE del disco ogni 50 m<sup>2</sup> circa.
- 6** — SE IL DISCO IN MICROFIBRA È SATURO, non procedere più oltre (il disco non raccoglierà più lo sporco) e sostituirlo.
- 7** — RIMUOVERE IL DISCO IN MICROFIBRA a pulizia ultimata e lavarlo (ad immersione in vasca o lavatrice).

## ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Programma di lavaggio:  
Mop 60°C Standard



Temperatura di lavaggio:  
60°C



Cicli di lavaggio:  
500



Giri centrifuga:  
Max 1100 giri/min



Consigli di lavaggio:  
Non usare ammorbidenti, candeggina e cloro



Asciugatura:  
Non asciugare

## AREE DI APPLICAZIONE



UFFICI / HORECA



# MOQUETTE

Dotato di speciali strisce abrasive e filato ad anello chiuso, il disco in microfibra Moquette è indicato per le superfici tessili. Facile da usare, è ideale su tappeti medio-grandi e moquette. Consente una rapida asciugatura delle superfici, su cui è possibile camminare immediatamente dopo il suo utilizzo.

Codice	Diametro
MOPP00341	20 cm / 8"
MOPP00320	33 cm / 13"
MOPP00343	38 cm / 15"
MOPP00319	43 cm / 17"
MOPP00321	51 cm / 20"



**COMPOSIZIONE:**  
85% Poliestere, 15% Polipropilene

## SUPERFICI

Moquette

## ISTRUZIONI D'USO

- 1 — **NEBULIZZARE LA SOLUZIONE** detergente su una superficie di circa 3 m<sup>2</sup>.
- 2 — **POSIZIONARE IL DISCO** sotto il trascinateur della monospazzola 150 rpm.
- 3 — **INSTALLARE IL DISCO IN MICROFIBRA**, accoppiandolo correttamente alla monospazzola.
- 4 — **POSIZIONARE LA MONOSPAZZOLA**.
- 5 — **AZIONARE LA MONOSPAZZOLA** procedendo lentamente (1 m<sup>2</sup>/min circa).
- 6 — **CONTROLLARE LO STATO DI SATURAZIONE** del disco ogni 10 m<sup>2</sup> (nel caso di saturazione ruotare il disco).
- 7 — **SE ENTRAMBE LE FACCE DEL DISCO IN MICROFIBRA SONO SATURE**, non procedere più oltre (il disco non raccoglierà più lo sporco) e sostituirlo.
- 8 — **RIMUOVERE IL DISCO IN MICROFIBRA A PULIZIA ULTIMATA** e lavarlo (ad immersione in vasca o lavatrice).
- 9 — **LA RESA DEL DISCO IN MICROFIBRA**, a seconda della superficie e del tipo di sporco, è mediamente di 20/30 m<sup>2</sup>.

## ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Programma di lavaggio:  
Dischi 40°C



Temperatura di lavaggio:  
40°C



Cicli di lavaggio:  
500



Giri centrifuga:  
Max 1100 giri/min



Consigli di lavaggio:  
Non usare ammorbidenti, candeggina e cloro



Asciugatura:  
Asciugatura normale (max 50°C). Non essiccare

## AREE DI APPLICAZIONE



UFFICI / HORECA



NEGOZI





**IPC TOOLS S.p.A.**  
Via dell'Artigianato II, 1  
35010 Villa del conte (PD)  
Italy

Via 11 Settembre, 4 - Ronchi  
35010 Villafranca Padovana (PD)  
Italy

[info@ipcworldwide.com](mailto:info@ipcworldwide.com) - [www.ipcworldwide.com](http://www.ipcworldwide.com)

